



## خطاهای کلی کولر گازی ایرول

### ارور کولر گازی ایرول

شرح خطا	کد خطا
ایراد از سنسور بازگشت باد	۱
سنسور سیم پیچ یونیت داخلی ایراد از سیستم ۱	۲
ایراد از سنسور آب از سیستم ۱	۳
نشت گاز از سیستم ۱	۴
اضافه بار کمپرسور از سیستم ۱	۵
محافظت سویچ فشار پایین از سیستم ۱	۶
محافظت فشار زیاد از سیستم ۱	۷
محافظت دمای کم یا زیاد آب	۸
ایراد از سنسور سیم پیچ یونیت داخلی از سیستم ۲	۹
ایراد از سنسور آب / ایراد از سیستم ۲	۱۰
نشت گاز سیستم ۲	۱۱
اورلود کمپرسور سیستم ۲	۱۲
محافظت فشار پایین کمپرسور / ایراد از سیستم ۲	۱۳
محافظت فشار زیاد کمپرسور / ایراد از سیستم ۲	۱۴
خطای ارتباطی	۱۵
سیم پیچ یونیت داخلی ضد یخ زدگی / ایراد از سیستم ۱	۱۶
سیم پیچ یونیت داخلی ضد یخ زدگی / ایراد از سیستم ۲	۱۷
ممنوعیت گرما / کم بودن دما	۱۸
سویچ آب	۱۹



فدک تهویه مرکز مجاز سرویس و تعمیر انواع سیستم های حرارتی و برودتی

شرح خطا	کد خطا
زهکشی میعانات گازی	۲۰
ولتاژ کم است	۲۵
ولتاژ زیاد است	۲۶
فاز R در دسترس نیست	۲۷
فاز S در دسترس نیست	۲۸
فاز T در دسترس نیست	۲۹
خطای فاز	۳۰