



خطاهای کلی کولر گازی کامفورت ایر

ارور کولر گازی کامفورت ایر

شرح خطا	کد خطا
محافظ فشار زیاد	E1
ایراد از محافظ ضد یخ / یخ زدگی	E2
ایراد از محافظ فشار پایین	E3
ایراد از محافظ دمای دیسشارژ زیاد می باشد	E4
خطای ارتباطی	E6
یونیت داخلی پر از آب است / پمپ درین بررسی شود یونیت داخلی چک شود / پنل باز شده و شلنگ درین بررسی و چک شود	E9
حالت ریکاوری مبرد / ریکاوری گاز	F0
ایراد از سنسور دمای محیطی یونیت خارجی می باشد	F3
ایراد از سنسور دمای محیطی سیم پیچ یونیت خارجی می باشد	F4
ایراد از سنسور دمای دیسشارژ یونیت خارجی می باشد	F5
سنسور یونیت داخلی	B5
سنسور دمای یونیت داخلی	B7
ایراد از IPM	P7
محافظ ولتا DC	PL
محافظ ولتا DC	PH
ایراد از جریان کشیدن کمپرسور	U1
محافظ آسیب رسیدن به کمپرسور	HE
خطا PFC	HC
ایراد از IPM	P8



شرح خطا	کد خطا
محافظ ولتاژ / ولتاژ کمتر یا بیشتر از حد مجاز	L9
ایرا از شارژ خازن	PU
گرمای بیش از حد کمپرسور	H3
فن ۱ یونیت خارجی ایراد دارد	L3
فن ۲ یونیت خارجی ایراد دارد	LA
کمپرسور فاز از دست داده است	Ld
خطای فرکانس / ایراد از IPM	En
جریان کشی بیش از حد در مدار	U5
شیر ۴ راهه ایراد دارد	U7
ایراد از موتور PG	U8
راه اندازی کمپرسور ایراد دارد	LC