



خطاهای کلی کولر گازی سوپرا

ارور کولر گازی سوپرا

شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای اواپراتور ایراد دارد	P1
ماژول اینورتر ایراد دارد یا محافظت مدار از گرمای بیش از حد / جریان بیش از حد مجاز	P2
جریان بیش از حد مجاز	P3
ایراد از دمای دیسشارژ کمپرسور می باشد	P4
ایراد از گرم شدن کمپرسور می باشد	P5
دمای ساکشن کمپرسور ایراد دارد	P6
منبع تغذیه یا ولتاژ ورودی کمتر یا بیشتر از حد مجاز است	P7
فشار بالا از دیسشارژ ایراد دارد	P9
دمای بالا از کندانسور ایراد دارد	PA
دمای زیاد سنسور محیطی یونیت خارجی ایراد دارد	PC
سایر محافظت ها بررسی گردد کابل ارتباطی / کم بودن ولتاژ / زیاد بودن ولتاژ / بررسی ساکشن و دیسشارژ / سنسور دمای محیطی یونیت داخلی و خارجی بررسی گردد	PF
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و یونیت خارجی	F1
سنسور دمای محیطی یونیت داخلی ایراد دارد	F2
سنسور دمای سیم پیچ یونیت داخلی ایراد دارد	F3
ایراد از موتور فن یونیت داخلی می باشد	F4



شرح خطا	کد خطا
ایراد از مازول برد یونیت خارجی می باشد	F5
سنسور دمای محیطی یونیت خارجی ایراد دارد	F6
سنسور دمای سیم پیچ یونیت خارجی ایراد دارد	F7
سنسور دمای ساکشن کمپرسور ایراد دارد	F8
سنسور دمای دیسشارژ کمپرسور ایراد دارد	F9
ولتاژ یا جریان غیر عادی است	FA
درایور کمپرسور ایراد دارد / راه اندازی کمپرسور مشکل دارد	FC
منبع تغذیه مشکل دارد / ولتاژ ایراد دارد / مدار فاز از دست داده است	FD
ایراد از نشت مبرد می باشد	FF





مدل چشمک زن

شرح خطا	کد خطا
دیفراسست	df 1
خطا از یخ زدگی می باشد / فن موتور حرکت نمی کند	1
سنسور دمای اتاق ایراد دارد	E2 8 1
سنسور دمای سیم پیچ ایراد دارد	E3 8 2
فیدبک از یونیت خارجی ایراد دارد / خطای سیگنالی در یونیت خارجی / خطای ارتباطی در یونیت خارجی	E7 8 7
سنسور دمای لوله یونیت خارجی ایراد دارد	E1 8 4
خطای ارتباطی یا خرابی آی سی EEPROM ایراد دارد	E6 8 6
سنسور دمای محیط یونیت خارجی ایراد دارد	FF

تهویه