



ارور کولر گازی یورک (مدل اینورتر)

ارور کولر گازی یورک

شرح خطا	کد خطا
نقص حفاظتی	EF
نقص و چک کردن در عملکرد سطح آب	EE
محافظت یونیت خارجی	ED
نقص و خطا را پاک کنید	EC
حفاظت ماژول اینورتر	EB
کمپرسور بیش از حد جریان می کشد	EA
خطای ارتباطی بین نمایشگر و برد اصلی	E9
سرعت موتور فن خارج از محدوده است	E8
ایراد از ای سی EEPROM	E7
خطا بیش از صفر	E6
خطا از سنسور T3	E5
خطا از سنسور T2B	E4
خطا از سنسور T2A	E3
خطا از سنسور T1	E2
خطای ارتباطی	E1
خطا از توالی فاز	E0
خطای ارتباطی بین CCM/PC	#03
خطا از ماژول CCM / FUNCTION	#02
خطا ارتباطی CCM/NIM	#01
جریان بیش از حد مجاز کمپرسور	P8



فدک تهویه مرکز مجاز سرویس و تعمیر انواع سیستم های حرارتی و برودتی

فدک تهویه



شرح خطا	کد خطا
ولتاژ ورودی کمتر یا بیشتر از حد مجاز	P7
محافظت فشار پایین دیسشارژ	P6
محافظت فشار بالای دیسشارژ	P5
محافظت سنسور پایپ دیسشارژ	P4
محافظت دمای کمپرسور	P3
محافظت دمای زیاد کندانسور	P2
محافظت دیفرانسیل یا ضد یخ	P1
محافظت دمای اواپراتور	P0