

## جامع ترین بانک ارور کولر گازی بکو

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل : BFYG480



شرح خطا	کد خطا
کابل ارتباط LED و برد اصلی (فرمان)	E0
محافظ یونیت خارجی ( سونچ فشار بالا ، حرارت بیش از حد نرمال و سیم نول )	E1
ارتباط داخلی برد و برنامه ریزی EEPROM	E2
ارتباط برد اصلی و یونیت خارجی ، قطع بودن یا جا به جایی سه فاز	E3
سنسور دمای داخلی (پنل)	F7
خطای ( عملکرد غیر عادی ) سنسور اوپراتور یونیت داخلی	F8
خطای (عملکرد غیر عادی ) سنسور کندانسور یونیت بیرونی	F9