

کد خطا یا ارور کولر گازی حایر
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل ها ایستاده



شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای محیطی یونیت داخلی ایراد دارد	E1
سنسور دمای سیم پیچ یونیت داخلی ایراد دارد	E2
سنسور دمای محیطی یونیت خارجی ایراد دارد	E3
سنسور دمای سیم پیچ یونیت خارجی ایراد دارد	E4
ایراد از جریان CT می باشد	E5
فشار محافظ شود	E6
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و پنل	E8
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و برد یونیت خارجی	E9

کد خطا یا ارور کولر گازی حایر
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

خطاهای کلی



شرح خطا	کد خطا
خطای سنسور دمای اتاق	E1
خطای سنسور هیت اکسنجر	E2
خطای آی سی EEPROM داخلی	E4
خطای ارتباطی	E7
محافظت کاری زیاد	E9
نقص از موتور فن داخلی	E14
خطای EEPROM خارجی	E12
حفاظت خطا از IPM	F1
جریان بیش از حد کمپرسور	F2
خطای ارتباطی بین IPM و برد خارجی	F3
گرمای بیش از حد تولید شده - چک کردن سنسور دما	F4
سنسور دمای محیط	F6
سنسور دمای ساکشن	F7
انحراف وضعیت کمپرسور از حالت نرمال	F11
مشکل از منبع تغذیه	F19
سنسور دمای دیفرانسیل	F21
جریان بیش از حد تولید شده متناوب برای پنل خارجی	F22
جریان بیش از حد برای کمپرسور تولید شده با برق تک فاز	F23
سنسور دمای دیسشارژ	F25
خطای آشکار سازی - پنل خارجی چک شود	F28
سنسور دمای محیطی	F66