



کد خطا یا ارور کولر گازی ریتال

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

خطاهای کلی

شرح خطا	کد خطا
محفظه درب باز است	A01
سنسور دمای یونیت داخلی	A02
فیلتر مانیتورینگ فیلتر را تمیز کنید	A03
سنسور محیطی ایراد دارد	A04
خطر یخ سازی با پشتیبان برنامه هماهنگ فرمایید	A05
سوئیچ فشار عمل کرده است سنسور دمای محیطی ایراد دارد کندانسور کثیف است فن کندانسور غیر فعال است	A06
سیم پیچ اوپراتور معیوب است	A07
هشدار میعانات گازی	A08
فن کندانسور ایراد دارد	A09
فن اوپراتور ایراد دارد	A10
ایراد از کمپرسور است شاید اورلود کرده باشد شاید غیر فعال شده باشد	A11
سنسور دمای کندانسور	A12
سنسور دمای محیطی	A13
سنسور دمای ایسپینگ	A14
سنسور دمای هشدار میعانات گازی (نشت گازی)	A15
سنسور دمای یونیت داخلی	A16
خطای فاز ورودی	A17
خطا از آی سی (EEPROM)	A18
خطا از مستر اسلیو / LAN (تقویت کننده اقا و برده)	A19
افت ولتاژ	A20

پیام صفحه نمایشگر خطای ارتباطی بین برد کنترلر و نمایشگر را بررسی کنید	E0
--	----

فدک تهویه