

## جامع ترین بانک ارور کولر گازی سامسونگ



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل 45000 ایستاده				
	7-SEGMENT DISPLAY	□□□□□□□	ردیف	
	E1	سنسور محیطی یونیت داخلی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد	1	
	E5	سنسور لوله یونیت داخلی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد	2	
	E6	سنسور لوله یونیت خارجی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد	3	
مدل 50000 ایستاده				
	E1	سنسور محیطی یونیت داخلی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد	1	
	EE-00	برق یونیت داخلی مشکل دارد	2	
	EE-01	برق یونیت خارجی مشکل دارد	3	
	E5	سنسور لوله یونیت داخلی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد	4	
	E6	سنسور لوله یونیت خارجی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد	5	
	ER	کابل ارتباطی بین یونیت خارجی و یونیت داخلی مشکل دارد	6	
	Eb	محل بستن فازها در یونیت بیرونی مشکل دارد	7	
مدلهای 24000-18000-12000				
	LAMP or DISPLAY monitor		ردیف	
	TURBO	TIMER		OPRETION
				شرح
چشمک زن <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	سنسور محیطی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	سنسور لوله از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد
خاموش <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	فن یونیت داخلی معیوب می باشد
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	برد معیوب می باشد
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	دستگاه نیاز به کد دارد



## جامع ترین بانک ارور کولر گازی سامسونگ



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدلهای 24000-18000-12000						
						شرح
			7-SEGMENT DISPLAY			
			E1			1 سنسور محیطی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد
			E2			2 سنسور لوله از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد
			E3			3 فن یونیت داخلی معیوب می باشد
			E6			4 برد معیوب می باشد
					تمامی چراغ ها چشمک می زند	5 دستگاه نیاز به کد دارد
مدل 32000						
TIMER	SILENCE	SAVING	POWER	NATURE	STD	شرح
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 سنسور محیطی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2 سنسور لوله از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	3 فن یونیت داخلی معیوب می باشد
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4 برد معیوب می باشد
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5 دستگاه نیاز به کد دارد
مدل 45000 اینتکده						
			7-SEGMENT DISPLAY			شرح
			E1			1 سنسور محیطی یونیت داخلی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد
			E5			2 سنسور لوله یونیت داخلی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد
			E6			3 سنسور لوله یونیت خارجی از محل خود خارج شده و یا معیوب می باشد

## ارور کولرگازی سامسونگ ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

شرح خطا	کد خطا
اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1
مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E2
علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E3
این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک	E6
زمانی که تمام چراغها روشن شده است	تمام چراغها روشن شده است

## ارور کولرگازی سامسونگ ۴۵۰۰۰ ایستاده



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

شرح خطا	کد خطا
خطای سنسور یونیت داخلی می باشد - خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1
علت خطا از خرابی سنسور لوله یونیت داخلی - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E5
مشکل خطا خرابی سنسور لوله یونیت داخلی - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E6

## ارور کولرگازی سامسونگ ۵۰۰۰۰ ایستاده Queen



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

شرح خطا	کد خطا
خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد - خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	<b>E1</b>
نقص در برق یونیت داخلی دستگاه	<b>EE - 00</b>
اشکال در برق یونیت خارجی	<b>EE - 01</b>
علت خطا از خرابی سنسور لوله اوپراتور - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	<b>E5</b>
مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	<b>E6</b>
مشکل در کابل ارتباطی بین یونیت خارجی و یونیت داخلی دستگاه - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	<b>ER</b>
محل بستن فازها در یونیت بیرونی مشکل دارد	<b>EB</b>
این ارور مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	<b>ED</b>
مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	<b>EA</b>

# ارور کولرگازی سامسونگ دوتیکه ایستاده ۵۰ هزار ۳ فاز مدل Mirage



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

شرح خطا	کد خطا
مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 01
علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی - مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 21
این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اوپراتور - بررسی مقدار اهم سنسور تعویض سنسور - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 22
اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد - سوختگی فن - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 54
مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - کد گذاری شود و در نهایت تعویض مدار برد داخلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 62
دستگاه نیاز به کد مجدد دارد	E1 63
پیغام این خطا از MPI	E1 86
علت خطا از ترتیب فازها ۳ فاز می باشد فازها باید جا به جا شود	E4 25

## ارور کولرگازی سامسونگ مدل Multipanel classic



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

کد خطا	شرح خطا
<b>t 0</b>	علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
<b>t A</b>	اشکال خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور - A بررسی سنسور و مقدار اهم آن - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
<b>t b</b>	این ارور از سنسور لوله کندانسور B می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم کشی بررسی شود و در آخر اشکال از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
<b>t c</b>	پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور - C بررسی سنسور و مقدار اهم آن - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
<b>A</b>	علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست A
<b>B</b>	اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B است
<b>C</b>	این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد
<b>CA</b>	شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد
<b>CB</b>	شرح کارکرد یونیت b در وضعیت تست صحیح می باشد
<b>CC</b>	شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد
<b>CO</b>	علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها - بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
<b>G</b>	مشکل این ارور از کمبود گاز مبرد می باشد
<b>AC</b>	این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A
<b>GC</b>	اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B

## ارور کولرگازی سامسونگ مدل کریستال



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

شرح خطا	کد خطا
اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E121
مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E122
اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد - سوختگی فن - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E154
علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد	E162
بین خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج - مقدار اهم سنسور بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E142
پیغام این خطا از MPI	E186



## ارور کولرگازی ایستاده سامسونگ مدل waltz nova 30kbtu



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

شرح خطا	کد خطا
این ارور مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 03
علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی - مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 21
مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 22
این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج - مقدار اهم سنسور بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 42
اشکال ارور از موتور فن یونیت داخلی می باشد - سوختگی فن - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 54
این ارور مربوط می شود به مدار برد EEPROM دستگاه برد اصلی یونیت	E1 62
این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 63
این خطا مربوط می شود به سیگنال برد نمایشگر مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 93
پیغام خطا از سیگنال برد اصلی داخلی مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1 94

<p>مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد - خرابی سنسور کندانسور - مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید</p>	<p><b>E2 37</b></p>
<p>علت خطا از ارتباط فرمان یونیت داخلی با یونیت خارجی - بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید</p>	<p><b>E4 79</b></p>

فدکا تهویه