



کد خطا یا ارور کولر گازی سوپر جنرال

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل اینورتر

شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای اوپراتور	E1
سنسور سیم پیچ دمای OUT DOOR	E2
سنسور دمای سیم پیچ اوپراتور	E3
موتور فن داخلی یا موتور DC	E4
ارتباطی واحد داخلی و خارجی	E5/5E
خطا از IPM	F1
خطا از PFC	F2
را انداز کمپرسور	F3
ایراد از سنسور دما	F4
محافظ پوشش کمپرسور	F5
سنسور دمای محیط OUT DOOR	F6
محافظ ولتاژ (بیشتر یا کمتر از حد مجاز)	F7
خطای ارتباطی OUT DOOR	F8
ای سی EEPROM اوت دور	F9
اوت دور موتور فن DC	F0
سنسور دمای خط ساکشن	FA



کد خطا یا ارور کولر گازی سوپر جنرال

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل غیر اینورتر

شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای اتاق	E1
سنسور دمای سیم پیچ (OUT DOOR) یا از سنسور دمای پایپ یونیت داخلی	E2
سنسور دمای سیم پیچ واحد داخلی	E3
موتور فن داخلی	E4
عیب از موتور فن داخلی می باشد	E6