



کد خطا یا ارور کولر گازی شینکو

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

## خطاهای کلی

شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای محیطی یونیت خارجی ایراد دارد	EP
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	E0
ایراد از سیم کشی / کابل های ارتباطی بررسی شود	E4
سنسور یونیت خارجی ایراد دارد	EA
سنسور پایپ یونیت خارجی ایراد دارد یا سنسور یونیت داخلی ایراد دارد	E6
سنسور پایپ یونیت داخلی ایراد دارد	E1
تغذیه برد خراب است / تغذیه پاور بررسی شود	E2
تغذیه مشکل دارد / پاور بررسی شود	E8
درایو برد ایراد دارد	E9
خطای ارتباطی یونیت خارجی	E5
موتور یونیت داخلی ایراد دارد	EC
برد PCB یونیت داخلی ایراد دارد	E3
دمای دیسارژ یونیت خارجی در حال افزایش است و یا ایراد دارد / معیوب است / تعویض یا تعمیر گردد	EE
محافظ درایو برد بررسی شود	P1
ولتاژ پایدار نیست / ولتاژ کمتر یا بیشتر از حد مجاز است	P7
جریان الکتریکی زیاد شده است / جریان کشیددن زیاد سیکل مدار	P3
ایرد از OCR	P2
سنسور پایپ یونیت داخلی ایراد دارد	P4
سنسور پایپ یونیت خارجی ایراد دارد	P5
ایراد از خطای درایو برد	P6
ایراد از سنسور یونیت داخلی	P0