

کد خطا یا ارور کولر گازی هیتاچی

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل های دارای حالت چشمک زن



کد خطا	شرح خطا	رفع عیب
هر ۵ ثانیه ۱ بار	دریچه ۴ را کار نمی کند دمای داخلی در وضعیت گرمایی پایین یا دمای داخل از زمان عملکرد سرمایی بالا می باشد	دریچه ۴ راه کار نمی کند ترمیستور مبدل حرارتی قطع است (وقت در زمان آبیگری)
هر ۵ ثانیه ۲ بار	عملکرد سرمایش به صورت اجباری دستگاه تحت عملکرد اجباری است یا در شرایط رسیدن به وضعیت متوازن بعد از عملکرد اجباری است	کلید عملکرد سرمایی را در مدار الکتریکی یونیت داخلی بررسی کنید
هر ۵ ثانیه ۱۰ بار	موتور DC فن (اضافه جریان) موتور DC فن داخلی دچار اضافه جریان شده	فن یونیت داخلی قفل شده است موتور فن یونیت داخلی صدمه دیده است برد مدار کنترل یونیت داخلی صدمه دیده است
هر ۵ ثانیه ۱۳ بار	به صورت اشتباه داده ها را میخواند IC ۴۰۱ در موردی که اطلاعات خوانده شده است ۴۰۱ IC غلط می باشد	اطلاعات IC ۴۰۱ منظم نیست
هر ۵ ثانیه ۱۴ بار	ایراد ترمیستور مبدل حرارتی وضعیت مدار باز یا اتصال کوتاه در ترمیستور مبدل حرارتی رخ داده است	ترمیستور برد مدار کنترل یونیت داخلی
هر ۵ ثانیه ۱۵ بار	ایراد ترمیستور اتاق : وضعیت مدار باز یا اتصال کوتاه در ترمیستور اتاق تشخیص داده شود	ترمیستور برد مدار الکتریکی یونیت داخلی

***** توجه : کنترل از راه دور در هنگامیکه لامپ تایمر چشمک میزند کار نمی کند . برای بررسی عملکرد کلید دستگاه را خاموش و روشن کنید.

کد خطا یا ارور کولر گازی هیتاچی
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

خطاهای کلی



کد خطا	شرح خطا
۰۱	ایراد از سنسور یونیت داخلی
۰۲	ایراد از سنسور یونیت خارجی
۰۳	انتقالی / ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
۰۵	خطای جابجایی فاز
۰۸	ایراد از دمای بالای کمپرسور
۱۱	ترمیستور ایراد دارد
۱۲	ایراد از ترمیستور خارجی
۱۳	ترمیستور محافظ فریز ایراد دارد
۲۰	ایراد از ترمیستور کمپرسور
۲۲	ترمیستور محیطی
۲۴	ایراد از ترمیستور دیفرانسیل
۲۵	ایراد از ترمیستور دمای کندانسور می باشد
۳۸	ایراد از مدار محافظ PCB می باشد
۴۱	عملکرد اورلود کمپرسور برای خنک سازی
۴۲	عملکرد اورلود کمپرسور برای گرما سازی

کد خطا یا ارور کولر گازی هیتاچی
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

خطاهای هیت پمپ



کد خطا	شرح خطا
۰۱	ایراد از سنسور یونیت داخلی
۰۲	ایراد از سنسور یونیت خارجی
۰۳	انتقالی / ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
۰۵	خطای جابجایی فاز
۰۸	ایراد از دمای بالای کمپرسور
۱۱	ترمیستور ایراد دارد
۱۲	ایراد از ترمیستور خارجی
۱۳	ترمیستور محافظ فریز ایراد دارد
۲۰	ایراد از ترمیستور کمپرسور
۲۲	ترمیستور محیطی
۲۴	ایراد از ترمیستور دیفرانسیل
۲۵	ایراد از ترمیستور دمای کندانسور می باشد
۳۸	ایراد از مدار محافظ PCB می باشد
۴۱	عملکرد اورلود کمپرسور برای خنک سازی
۴۲	عملکرد اورلود کمپرسور برای گرما سازی
۰۴	خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
۰۶	ولتاژ غیر عادی است
۰۷	کاهش چرخه کار در سوپر هیت گاز دیشارژ
۱۹	محافظ از فن موتور
۵۱	سنسور جریان غیر عادی است
۵۷	موتور فن یونیت خارجی غیر عادی است
EE	محافظ آلارم کمپرسور
B1	یونیت خارجی / تنظیمات یونیت خارجی انجام شود
B5	یونیت داخلی / تنظیمات یونیت داخلی انجام شود

فدای تہجد