

کد خطا یا ارور کولر گازی وست پوینت

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



شرح خطا	کد خطا
خطای محافظت فشار بالا در سیستم فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1
این خطا از محافظ ضد یخ زدگی می باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E2
مشکل این خطا از دمای بالای لوله رفت کمپرسور می باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E4
اشکال این خطا از محافظ جریان زیاد می باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E5
خطای کابل ارتباطی فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E6
این خطا از محافظ دمای بالای مقاومت می باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E8
خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه خرابی سنسور یونیت مقدار مقاومت سنسور چک شود خرابی از مدار برد اصلی فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	F1
مشکل این خطا از سنسور اوپراتور می باشد ممکن است خرابی از سنسور پایپ باشد مقدار اهم سنسور اپراتور چک شود مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	F2
این خطا مربوط می شود به سنسور محیطی یونیت خارجی خرابی سنسور یونیت خارجی مقدار اهم سنسور چک شود خرابی از مدار برد الکترونیک فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	F3
مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد	F4

خرابی سنسور کندانسور مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز نماس بگیریید	
اشکال این خطا از سنسور لوله رفت کمپرسور می باشد خرابی از سنسور لوله کندانسور مقدار اهم سنسور کندانسور چک شود فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز نماس بگیریید	F5
خطای اورلود و کاهش فرکانس فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز نماس بگیریید	F6
خطای یخ زدگی	H1
مشکل این خطا از اورلود محافظ کمپرسور می باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز نماس بگیریید	H3
اشکال این خطا از نرمال نبودن سیستم می باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز نماس بگیریید	H4
خطای محافظ IPM	H5
اشکال در خطا از عدم ارسال فید بک از سوی فن داخلی دستگاه می باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز نماس بگیریید	H6
خطای محافظ خطای جریان فاز برای کمپرسور PFC	HC
علت خطا مربوط می باشد به جریان فاز برای کمپرسور	U1
این خطا مربوط است به تشخیص تکمیل جریان یونیت ها فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز نماس بگیریید	U5
محافظ دمای اوپراتور	P1
محافظ جریان بیش از حد مجاز	P2
محافظ جریان اضافه	P3
محافظ بالای اضافه بار از کمپرسور	P5
محافظ دمای ساکشن کمپرسور	P6
محافظ ولتاژ / جریان منبع تغذیه کمتر از حد مجاز	P7
محافظ دیسشارژ از فشار زیاد	P9
محافظ کندانسور از دمای زیاد	PA
محافظ یونیت خارجی از دمای زیاد	PC
خطای محافظتی	PF