



کد خطا یا ارور کولر گازی ویلمر

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

خطاهای کلی

شرح خطا	کد خطا
مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی	E0
علت خطا از ارتباط دستگاه فضای بیرونی	EC
مشکل خطا از سنسور دمای اتاق می باشد. مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود - سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1
اشکال این ارور از سنسور دمای لوله IPT می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E2
این ارور مربوط است به سنسور دمای لوله OPT می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E3
علت خطا از غیر عادی بودن سیستم می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E4
ایراد در ترکیب بندی مدل می باشد	E5
مشکل این خطا از موتور فن فضای داخلی - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E6
اشکال ارور سنسور دمای دستگاه بیرونی - بررسی مقدار اهم سنسور - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E7
پیغام خطا مربوط است به سنسور دمای جریان خروجی دستگاه - بررسی مقدار اهم سنسور - سیم کشی	E8

فدک تهویه مرکز مجاز تعمیر و سرویس سیستم های حرارتی و برودتی

بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	
علت خطا از مازول اندازه گیری توان هوشمند می باشد	E9
این ارور مربوط می شود به موتور فن فضای باز - سوختگی موتور - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	EF
مشکل از سنسور جریان برق - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	EA
علت خطا از مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	EE
اشکال از سونیچ حرارتی در بالای کمپرسور - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	EP
پیغام خطا مربوط است به سنسور ولتاژ - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	EU
این خطا از سنسور دمای ورودی دستگاه - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	EH
محافظت از مازول یا واحد اندازه گیری (کنترل سخت افزاری)	P0
محافظت در برابر ولتاژ کم و زیاد	P1
محافظت در برابر جریان برق زیاد	P2
محافظت در برابر دمای بیش از حد جریان خروجی	P4
محافظت از تحت سرما بودن در حالت سرمایش (SUBCOOLING)	P5
محافظت در برابر دمای بالای دستگاه در حالت سرمایش	P6
محافظت در برابر دمای بالای دستگاه در حالت گرمایش	P7
محافظت در برابر دمای زیاد یا کم فضای بیرونی	P8
محافظت از چرخش موتور (کنترل نرم افزاری)	P9