

## کد خطا یا ارور کولر گازی پاناسونیک

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

### مدل اینورتر



کد خطا	شرح خطا
S01	سنسور دمای اتاق ایراد دارد
S02	سنسور دمای کویل یونیت داخلی ایراد دارد
S03	سنسور رطوبت ایراد دارد
S04	سنسور دمای کمپرسور ایراد دارد
S05	سنسور سیم پیچ کندانسور ایراد دارد
S06	سنسور دمای یونیت خارجی ایراد دارد
S07	سنسور جریان یونیت خارجی ایراد دارد
E01	خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و یونیت خارجی
E02	خطای مدار HIC مدار فن / کمپرسور ایراد دارد
E03	خطا از OTP یونیت خارجی
E04	جریان غیر عادی است
E05	ایراد از قسمت جریان فعال یا از قسمت PAM می باشد
E06	دمای دیسشارژ کمپرسور زیاد است
E07	فن یونیت داخلی ایراد دارد
E08	شیر ۴ راهه ایراد دارد
E09	کمپور مبرد / گاز
E10	ایراد از جریان راه اندازی کمپرسور DC
E11	فن یونیت خارجی ایراد دارد
E12	خطا از یونیت خارجی می باشد
E13	محافظت از یخ زدگی



## کد خطا یا ارور کولر گازی پاناسونیک

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



مدل ۳۶۰۰۰

علائم خطا	شرح خطا	توضیحات
● ● ● ● ● ● ● ●	اشکال (Erore) عملکرد بخش داخلی یا خارجی	سیم اتصال بخش داخلی یا خارجی را بررسی نمایید
● ● ● ● ● ● ● ●	اشکال سیستم	ظرفیت کلی برای تعداد دستگاه های داخلی کافی نیست، ظرفیت کلی و تعداد دستگاه های داخلی (Indoor) را چک کنید
● ● ● ● ● ● ● ●	یکی از فازهای برق قطع و یا معکوس شده است	اتصالات منبع تغذیه اصلی یا کلید برد و منبع تغذیه را چک کنید
● ● ● ● ● ● ● ●	نشان دهنده محافظ فشار معکوس هواست	گاز خنک کننده دستگاه کافی نیست
● ● ● ● ● ● ● ●	قطع دستگاه به واسطه فشار زیاد	سیستم گاز دستگاه را چک کنید
● ● ● ● ● ● ● ●	اطلاعات مربوط به شیر چهار راه است	شیر چهار راه را بررسی و سیم مربوطه را چک کنید
● ● ● ● ● ● ● ●	اشکال در شیر سه راهی است	سیستم خنک کننده را چک کنید
● ● ● ● ● ● ● ●	سیستم محافظ عبور جریان زیاد برق از کمپرسور	برق سه فاز دستگاه بررسی شود
● ● ● ● ● ● ● ●	سیستم محافظ دمای تخلیه کمپرسور	عدم وجود گاز کافی در سیستم

## کد خطا یا ارور کولر گازی پاناسونیک

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>



### خطای کلی

شرح خطا	کد خطا
ایرادى ندارد	H00
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	H11
سنسور دمای یونیت داخلی ایراد دارد	H14
سنسور دمای کمپرسور یونیت خارجی ایراد دارد	H15
ترانس جریان یونیت خارجی ایراد دارد	H16
مکانیزم موتور فن یونیت داخلی ایراد دارد	H19
سنسور دمای هیت اکسچنجر یونیت داخلی ایراد دارد	H23
سنسور ۲ دمای هیت اکسچنجر یونیت داخلی ایراد دارد	H24
سنسور دمای یونیت خارجی ایراد دارد	H27
سنسور دمای هیت اکسچنجر یونیت خارجی ایراد دارد	H28
سنسور دمای دیسشارژ یونیت خارجی ایراد دارد	H30
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	H33
موتور تهویه ایراد دارد	H50
نازل قفل شده است	H51
برد یونیت داخلی ایراد دارد محدودیت سویچ غیر غادی است	H52
مکانیزم موتور فن یونیت خارجی ایراد دارد	H97
فشار زیاد یونیت داخلی ایراد دارد	H98
محافظ ضد یخ هیت اکسچنجر یونیت داخلی ایراد دارد	H99

فدک تهویه تخصصی ترین مرکز مجاز تعمیر و سرویس سیستم های حرارتی و برودتی

سیکل گرمایش / سرمایش غیر عادی است	F11
کنترل ایراد دارد PFC	F90
سیکل یخچال غیر عادی است	F91
گردش کمپرسور غیر عادی است	F93
فشار زیاد خنک کنندگی غیر عادی است	F95
ایراد دارد IPM	F96
گرمایش کمپرسور یونیت خارجی ایراد دارد	F97
جریان غیر عادی است / محافظ جریان رانینگ بررسی شود	F98
جریان مستقیم یونیت خارجی ایراد دارد	F99

فدک تهویه تخصصی ترین مرکز مجاز تعمیر و سرویس سیستم های حرارتی و برودتی

فدک تهویه تخصصی ترین مرکز مجاز تعمیر و سرویس سیستم های حرارتی و برودتی

فدک تهویه تخصصی ترین مرکز مجاز تعمیر و سرویس سیستم های حرارتی و برودتی