

کد خطا یا ارور کولر گازی کنوود  
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل های پرتابل



شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای محیط چک شود	E1
سنسور پایپ اوپراتور چک شود	E2
پمپ درین چک شود	E3

مدل F

شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای محیط چک شود	F1
سنسور پایپ اوپراتور چک شود	F2
سنسور پایپ کندانسور چک شود	F3
موتور فن یونیت داخلی چک شود	F4
کارکرد نرمال	E0
قطع کمپرسور در اثر گرمای زیاد	P2
جلوگیری از یخ زدگی	P3

کد خطا یا ارور کولر گازی کنوود  
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



### مدل G-floor stand

شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای محیط قطع است یا اتصال کوتاه دارد	E1
سنسور کوئل اوپراتور قطع است یا اتصال کوتاه دارد	E2
سنسور کوئل کندانسور قطع است یا اتصال کوتاه دارد	E3
حفاظت اط یونیت خارجی ( کندانسور )	E6
تجمع گرد و غبار	E8
دمای اوپراتور خیلی پایین یا بالاست برای حفاظت کمپرسور به صورت اتوماتیک خاموش می شود	P4
دمای کندانسور خیلی بالاست برای حفاظت کمپرسور به صورت اتوماتیک خاموش می شود	P5
وضعیت حفاظت از یخ زدگی یا سیستم کنترل کننده هوای گرم خاموش است	P9

کد خطا یا ارور کولر گازی کنوود  
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



### مدل E – CORNER

شرح خطا	کد خطا
سنسور پایپ کندانسور چک شود	RUN
سنسور دمای محیط چک شود	STANDBAY
سنسور پایپ اوپراتور چک شود چشمک زدن آرام	TIMER
موتور فن یونیت داخلی چک شود چشمک زن سریع	TIMER

### مدل های QB-F-P-B-U

خطا	شرح خطا	علائم خطا
POWER	سنسور دمای محیط چک شود	
TIMER	سنسور پایپ اوپراتور چک شود	
RUN	سنسور پایپ کندانسور چک شود	