



کد خطا یا ارور کوئلر گازی کوپل
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

خطاهای کلی

شرح خطا	کد خطا
خطا از EEPROM داخلی	E0
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	E1
خطا سگنال عبور از صفر	E2
سرعت موتور فن داخلی خارج از محدوده	E3
سنسور T1 یونیت داخلی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است	E4
سنسور T2 سیم پیچ اوپراتور اتصال کوتاه یا مدار باز شده است	E5
نشست گاز	EC
سنسور T4 محیطی یونیت خارجی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است	F1
سنسور T3 سیم پیچ کندانسور اتصال کوتاه یا مدار باز شده است	F2
سنسور T5 دمای دیسشارژ کمپرسور اتصال کوتاه یا مدار باز شده است	F3
ای سی EEPROM یونیت خارجی ایراد دارد	F4
سرعت موتور فن یونیت خارجی خارج از محدوده است	F5
خطای جریان بیش از حد یا ایراد از IPM یا ایراد از IGBT	P0
ولتاژ بیش از حد یا کمتر از حد مجاز	P1
محافظت کمپرسور از دمای زیاد	P2
خطا از درایو کمپرسور اینورتر	P4