



کد خطا یا ارور کولر گازی یورک

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل اینورتر

شرح خطا	کد خطا
نقص حفاظتی	EF
نقص و چک کردن در عملکرد سطح آب	EE
محافظت یونیت خارجی	ED
نقص و خطا را پاک کنید	EC
حفاظت مازول اینورتر	EB
کمپرسور بیش از حد جریان می کشد	EA
خطای ارتباطی بین نمایشگر و برد اصلی	E9
سرعت موتور فن خارج از محدوده است	E8
ایراد از ای سی EEPROM	E7
خطا بیش از صفر	E6
خطا از سنسور T3	E5
خطا از سنسور T2B	E4
خطا از سنسور T2A	E3
خطا از سنسور T1	E2
خطای ارتباطی	E1
خطا از توالی فاز	E0
خطای ارتباطی بین CCM/PC	#03
خطا از مازول CCM / FUNCTION	#02
خطا ارتباطی CCM/NIM	#01
	P9
جریان بیش از حد مجاز کمپرسور	P8
ولتاژ ورودی کمتر یا بیشتر از حد مجاز	P7
محافظت فشار پایین دیسشارژ	P6
محافظت فشار بالای دیسشارژ	P5
محافظت سنسور پایپ دیسشارژ	P4

فدک تهویه تخصصی ترین مرکز مجاز سرویس و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی

محافظت دمای کمپرسور	P3
محافظت دمای زیاد کندانسور	P2
محافظت دیفراسست یا ضد یخ	P1
محافظت دمای اوپراتور	P0

فدک تهویه