

## جامع ترین بانک ارور کولر گازی س



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

کد خطا : 0C

دمای اتاق  
سنسور (TA)

خارج از محل،  
شکستن،  
اتصال کوتاه

عملیات  
ادامه دارد

1 دمای داخلی را بررسی کنید سنسور  
2 برد داخلی را بررسی کنید.

کد خطا 09

سنسور داخلی  
بخار گرمکن (TC)

خارج از محل،  
شکستن، اتصال

عملیات  
ادامه دارد

1 دمای داخلی را بررسی کنید سنسور  
2 برد داخلی را بررسی کنید.

کد خطا 04

سیگنال بازگشتی  
به بیرون نمی  
رسد

سیم کنشی اشتباه در  
کابل اتصال (سیگنال  
سریال)

عملیات  
ادامه دارد

اگر واحد در فضای باز هم کار نمی کند  
(1) کابل اتصال کابل سیم کنشی درست را بررسی کنید.  
(2) هیئت مدیره در فضای باز را بررسی کنید.

اگر به طور معمول عمل می کند.  
بین پانل های ترمینال داخلی 2 و 3، سیگنال بازگشتی:  
موجود است: هیئت مدیره PC داخلی را بررسی کنید.  
در دسترس نیست: هیئت مدیره در فضای باز را بررسی کنید

## جامع ترین بانک ارور کولر گازی توشیبا



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

### کد خطا 08

سیستم درجه 4  
طرفه

1) دمای میدل حرارتی داخلی پس از شروع عملیات خنک کننده افزایش می یابد.  
2) بعد از شروع عملیات حرارتی، درجه حرارت میدل حرارتی داخلی کاهش می

1. درجه 4 طرفه را بررسی کنید.
2. درجه دو طرفه را چک کنید و سوپاپ را چک کنید.
3. گسیل با سنسور میدل حرارتی داخلی.
4. هیئت مدبره PC داخلی را بررسی کنید

### کد خطا 09

سیستم دیگر  
سیکل

عملیات  
ادامه دارد

دمای میدل های حرارتی داخل ساختمان پس از شروع عملیات خنک کننده / حرارت تغییر نمی کند

1. کمپرسور ترموستات مورد، IOL، عملیات OL، (کنتاکتور خاموش، کمپرسور متوقف می شود: مدل های AH8)
2. سنسور تبادل حرارت داخل محوطه.
3. هیئت مدبره PC داخلی را بررسی کنید.
4. چک کنید که درجه های خدمات OPEN هستند

هنگام انتقال دسنورالعمل برای متوقف کردن کمپرسور با کنترل جلوگیری از توقف.

دستگاه فضای باز متوقف می شود (فن داخلی داخلی L)

مقدار شارژ گاز میرد را بررسی کنید. (کمبود گاز گاز مکمل گاز، نشت گاز را بررسی کنید) فن داخلی داخل قفل شده است.

### کد خطا 18

سیسنور  
دیفرانسیل (TE)

توقف کامل

خارج از محل، شکستن، اتصال کوتاه

1. سنسور باز شدن را بررسی کنید.
2. هیئت مدبره در فضای باز را بررسی کنید.

## جامع ترین بانک ارور کولر گازی توشیبا



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

کد خطا 19

سنسور-OUT  
DOOR HEAT-EX-  
(CHANGER (TL

توقف کامل

1. سنسور حرارتی مبدل خارجی را بررسی کنید.  
2. هینت مدیره در فضای باز را بررسی کنید

خارج از محل، شکستن،  
اتصال کوتاه

کد خطا 21

سونیج فشار  
عالی

توقف کامل

1. سونیج فشار بالا را بررسی کنید.  
2. هینت مدیره در فضای باز را بررسی کنید.

سونیج فشار بالا تنظیم مجدد  
نیست.  
5 ثانیه خنک کننده  
در 30 ثانیه در گرمایش

کد خطا 1C

عربالگری دیگر از  
واحد بیرونی

توقف کامل

1. کمپرسور را بررسی کنید  
2. سیم کشی کمپرسور را بررسی کنید.  
(عدم فار، اتصال کوتاه)  
3. ولتاژ را بررسی کنید. 4  
. هینت مدیره در فضای باز را بررسی کنید.

کمپرسور کار نمی کند شروع یک  
بار، اما به زودی پس از توقف با  
OCR

## جامع ترین بانک ارور کولر گازی توشیبا



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

کد خطا 99

اشتباه سیم کنشی از کنترل کننده از دور دست

توقف کامل

1. سیم کنشی را بین دستگاه کنترل از راه دور و واحد داخلی بررسی کنید.  
2. صفحه داخلی کامپیوتر را چک کنید.

واحد داخل خانه به هیچ وجه کار نمی کند.

کد خطا 06

سوییچ FLOAT

واحد بیرونی متوقف می شود

1. گسل در پمپ تخلیه  
2. لوله تخلیه مسدود شده است.  
3. برای هیئت مدیره داخلی PC را بررسی کنید.

مدار شناور از موقعیت، شکستن