

جامع ترین بانک ارور کوئلر گازی دایکین

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



شرح خطا	کد خطا
سیستم نرمال است	00
کمبود گاز مبرد	U0
افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ در مدار اصلی	U2
خطای ارتباط بین یونیت داخل و خارج	U4
اسیب دیدگی برد داخلی	A1
اسیب دیدگی کنترل فشار زیاد high pressure	A5
خطای موتور فن داخلی	A6
سنسور پایپ یونیت داخلی	C4
سنسور محیطی یونیت داخلی	C9

جامع ترین بانک ارور کولر گازی دایکین
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



شرح خطا	کد خطا
خطای کلید سرما و گرما	EA
اورلد استارت	E5
خطای استارت کمپرسور	E6
خطای موتور فن DC	E7
جریان زیاد در ورودی	E8
دمای زیاد لوله رفت کمپرسور	F3
خطای سنسور تشخیص موقعیت عملکرد	H6
خطای سنسور جریان DC	H8
خطای سنسور دمای ورودی به کندانسور	H9
خطای سنسوری دمای لوله رفت کمپرسور	J3
خطای سنسور لوله پایپ یونیت خارجی	J6
دمای زیاد در هیت سینک اینورتر	L4
جریان زیاد در خروجی	L5
خطای سنسور دمای هیت سینک مدار اینورتر	P4