

جامع ترین بانک ارور کولر گازی هومکس

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



شرح خطا	کد ایراد	کولرهای ایستاده
محافظت از دمای اوپراتور	P4	
محافظت از دمای کندانسور	P5	
عدم وزش هوای سرد در حال گرمایش	P9	
عدم کارکرد مجموعه شیر رفت و برگشت	P10,P11	
محافظت از جریان مایع مبرد	P12	
قطعی/اتصال کوتاه سنسور لوله اوپراتور	E1	
قطعی/اتصال کوتاه سنسور اتاق/روم	E2,E4	
قطعی/اتصال کوتاه سنسور کندانسور	E3	
عدم ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی	E5	
خرابی شیر کم فشار	E10	
کمبود فاز در دستگاههای ۳ فاز	E13	
جابجایی فازها یا اتصال کوتاه	E14	
نشت گاز	EC	
برفک زدایی/دیفر است	HS	

جامع ترین بانک ارور کولر گازی سامسونگ

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



شرح خطا	ایراد	کولرهای اینورتر
EEPROM تراشه ایست که محتویات آن قابل برنامه ریزی و احتمال پاک شدن دارد	E0,F4	
نمایش خطا بین یونیت ایندور و آندور	E1	
خطای قطع سیگنال (صفر)	E2	
عدم وجود فید بک (بازخورد) در الکتروموتور داخلی - ایراد در الکتروموتور ایندور / سرعت الکتروموتور خارج از دسترس	E3,F5	
قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دمای آندور و یا خطای EEPROM در یونیت اندور	E4,E5,F1 F2,F3	
قطعی و یا اتصال کوتاه در سنسور دما یا سنسور روم/اتاق اوپراتور	E6	
نشستی گاز	EC	
OVERLOAD	F0	
محافظت سیستم از جریان بالا	P0	
محافظت سیستم در برابر ولتاژ بالا یا پایین	P1	
محافظت از سیستم جهت جلوگیری از بالا رفتن دمای کمپرسور	P2	
ایراد در کارکرد/راندمان کمپرسور اینورتر	P4	

جامع ترین بانک ارور کوئلر گازی سامسونگ

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



شرح خطا	عملکرد لامپ	لامپ خودکار	فقط لامپ الکتروموتو	تایمر لامپ	کوئلرهای ۳۶۰۰۰ گرمسیری
رخ دادن عملکرد آمپر بالا در چهار نوبت	*	*	*	*	
EEPROM تراشه ایست که محتویات آن قابل برنامه ریزی یا احتمال پاک شدن دارد.	*	x	x	*	
سنسور روم/T1 از حساسیت افتاده و یا اتصال کوتاه دارد.	x	x	x	*	
سنسور لوله یونیت داخلی/T2 از حساسیت افتاده و یا اتصال کوتاه دارد.	*	x	x	x	
خطا در ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی	x	*	x	x	

نشانه ها:

T2 = سنسور لوله

T1 = سنسور اتاق/روم

* = فلش در پنج هرتز

x = خاموشی

یونیت داخلی

جامع ترین بانک ارور کولر گازی سامسونگ

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



شرح خطا	خطا	زمان سنج لامپ	روشن شدن لامپ	کولر گرمسیری تا ۳۰۰۰۰ و مدل های معتدل T1
EEPROM تراشه ایست که محتویات آن قابل برنامه ریزی و احتمال پاک شدن دارد	E1	X	یکبار*	
خطای قطع سیگنال (صفر)	E2	X	۲ بار*	
خرابی الکتروموتور یونیت داخلی /عدم وجود فیذبک الکتروموتور داخلی	E3	X	۳ بار*	
قطع بودن سنسور اتاق - اتصال کوتاه	E5	X	۵ بار*	
قطع بودن سنسور لوله /اتصال کوتاه	E6	X	۶ بار*	
خرابی سنسور آتدور / از حساسیت افتادن	E7	X	۷ بار*	
عادی نبودن سرعت الکتروموتور بیرونی	E8	X	۸ بار*	
نشت گاز	EC	O	۲ بار*	
نمایان شدن خطا در ارتباط بین ایندور / آتدور	E9	X	۹ بار*	

نشانه ها:

علامت O = نشانه روشن

علامت X = نشانه خاموش بودن

علامت * = نشانه روشن /خاموش

بودن