

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



مدل اسپیلنت اینورتری

| شرح خطا | کد خطا |
|-----------------------------------|--------|
| محافظ فشار زیاد سیستم | E1 |
| محافظ ضد یخ زدگی | E2 |
| دمای زیاد لوله رفت کمپرسور | E4 |
| محافظ جریان زیاد | E5 |
| خطای کابل ارتباطی | E6 |
| محافظ دمای زیاد مقاومت | E8 |
| خطای سنسور محیطی یونیت داخلی | F1 |
| خطای سنسور اوپراتور یا سنسور پایپ | F2 |
| خطای سنسور محیطی یونیت خارجی | F3 |
| خطای سنسور کندانسور | F4 |
| خطای سنسور لوله رفت کمپرسور | F5 |
| خطای اورلود و کاهش فرکانس | F6 |
| خطای جریان فاز برای کمپرسور | U1 |
| خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها | U5 |
| یخ زدگی | H1 |
| اورلود محافظ کمپرسور | H3 |
| نرمال نبودن سیستم | H4 |
| محافظ IPM | H5 |
| عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی | H6 |
| محافظ PEC | HC |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>



مدل اسپیلیت ایستاده ۲۸۰۰۰

| رفع عیب | شرح خطا | کد خطا |
|--|--|--------|
| با افراد خدمات تماس بگیرید | سنسور دما خاموش است یا جریان الکتریکی ضعیف است | E01 |
| دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید | کمپرسور بار اضافی دارد | E02 |
| با افراد خدمات تماس بگیرید | کمپرسور آفت جریان دارد | E03 |
| دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید | سیستم حفاظتی دستگاه بیرونی | E04 |
| دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید | کمپرسور بار اضافی دارد | P02 |
| دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید | دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی پایین است (هنگام سرمایش) | P03 |
| دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید | دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی بالاست (هنگام سرمایش) | P04 |
| دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید | دمای خروجی دستگاه داخلی خیلی بالاست (هنگام گرمایش) | P05 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



مدل اسپیلنت ایستاده ۴۲۰۰۰

| رفع عیب | شرح خطا | کد خطا |
|--|--|--------|
| با افراد خدمات تماس بگیرید | سنسور دما خاموش است یا جریان الکتریکی ضعیف است | E01 |
| دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید | کمپرسور بار اضافی دارد | E02 |
| با افراد خدمات تماس بگیرید | کمپرسور آفت جریان دارد | E03 |
| دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید | سیستم حفاظتی دستگاه بیرونی | E04 |
| دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید | کمپرسور بار اضافی دارد | P02 |
| دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید | دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی پایین است (هنگام سرمایش) | P03 |
| دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید | دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی بالاست (هنگام سرمایش) | P04 |
| دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید | دمای خروجی دستگاه داخلی خیلی بالاست (هنگام گرمایش) | P05 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>



مدل اسپیلیت ایستاده ۶۰۰۰۰

| کد خطا | شرح خطا | رفع عیب |
|--------|--|--|
| E01 | سنسور دما خاموش است یا جریان الکتریکی ضعیف است | با افراد خدمات تماس بگیرید |
| E02 | کمپرسور بار اضافی دارد | دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید |
| E03 | کمپرسور افت جریان دارد | با افراد خدمات تماس بگیرید |
| E04 | سیستم حفاظتی دستگاه بیرونی | دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید |
| P02 | کمپرسور بار اضافی دارد | دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن کنید اگر مشکل رفع نشد با خدمات تماس بگیرید |
| P03 | دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی پایین است (هنگام سرمایش) | دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید |
| P04 | دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی بالاست (هنگام سرمایش) | دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید |
| P05 | دمای خروجی دستگاه داخلی خیلی بالاست (هنگام گرمایش) | دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمیز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید. اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل اسپیلیت



| شرح خطا | کد خطا |
|-----------------------------------|--------|
| خطا از پمپ | E0 |
| محافظ فشار زیاد سیستم | E1 |
| محافظ ضد یخ زدگی | E2 |
| خطا از محافظ فشار پایین کمپرسور | E3 |
| دمای زیاد لوله رفت کمپرسور | E4 |
| محافظ جریان زیاد | E5 |
| خطای کابل ارتباطی | E6 |
| محافظ دمای زیاد مقاومت | E8 |
| خطای سنسور محیطی یونیت داخلی | F1 |
| خطای سنسور اوپراتور یا سنسور پایپ | F2 |
| خطای سنسور محیطی یونیت خارجی | F3 |
| خطای سنسور کندانسور | F4 |
| خطای سنسور لوله رفت کمپرسور | F5 |
| خطای اورلود و کاهش فرکانس | F6 |
| خطای جریان فاز برای کمپرسور | U1 |
| خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها | U5 |
| یخ زدگی | H1 |
| اورلود محافظ کمپرسور | H3 |
| نرمال نبودن سیستم | H4 |
| محافظ IPM | H5 |
| عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی | H6 |
| محافظ PEC | HC |



جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

اسپیلت مدل دیواری ADMIRAL

| شرح خطا | کد خطا |
|--|--------|
| سنسور محیطی دمای یونیت داخلی ایراد دارد | F1 |
| سنسور دمای یونیت داخلی یا اواپراتور ایراد دارد | F2 |
| فن موتور DC ایراد دارد | H6 |
| حفاظت برای جامپ کپ (خازن) | C5 |
| خطایابی صفحه تشخیص ترمینال ها بررسی شود / سومت سنسورها بررسی شود / ارتباط کنترلر قطع می باشد | FP |
| هشدار به علت اینکه غلظت CO2 خیلی بالاست | Cd |



جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

اسپلیت مدل دیواری AZURE

| شرح خطا | کد خطا |
|--|--------|
| سنسور دمای محیطی یونیت داخلی | F1 |
| سنسور دمای یونیت داخلی | F2 |
| سنسور دمای محیطی یونیت خارجی | F3 |
| سنسور دمای یونیت خارجی | F4 |
| سنسور دمای دیسشارژ یونیت خارجی معیوب است | F5 |
| موتور PG (فن داخلی) حرکت نمی کند | H6 |
| اشکال در عملکرد محافظتی از خازن | C5 |
| ایراد از موتور PG | U8 |
| خطای ارتباطی | E6 |
| محافظت جریان بیش از حد | E5 |
| محافظت از دمای زیاد دیسشارژ کمپرسور | E4 |
| محافظت از دمای پایین کمپرسور | E3 |
| محافظت فریزینگ (یخ زدگی) | E2 |
| محافظت فشار بالا | E1 |



جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

اسپیلت مدل دیواری DIGITAL

| شرح خطا | کد خطا |
|--|--------|
| ایراد از سنسور محیطی یونیت داخلی | F1 |
| ایراد از سنسور یونیت داخلی | F2 |
| ایراد از موتور PG (فن موتور حرکت نمی کند) | H6 |
| نقص در عملکرد محافظت از خازن | C5 |
| نقص در عملکرد موتور فن PG | U8 |
| محافظت بیش از حد جریان | E5 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



اسپلنت مدل دیواری GMATIC

| شرح خطا | کد خطا |
|--|--------|
| ایراد از سنسور محیطی یونیت داخلی | F1 |
| ایراد از سنسور یونیت داخلی | F2 |
| ایراد از سنسور دمای یونیت خارجی | F4 |
| مد (حالت) دیفراسست در حالت گرما | H1 |
| ایراد از موتور فن PG | H6 |
| نقص در عملکرد محافظت از خازن | C5 |
| محافظت فشار بالای کمپرسور | E1 |
| محافظت فریز شدن (یخ زدگی) | E2 |
| محافظت بیش از حد جریان | E5 |
| خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و یونیت خارجی | E6 |



جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

مدل اسپیلت دیواری IMATIC

| شرح خطا | چراغ قرمز | چراغ زرد | کد خطا |
|--|---------------|----------------|--------|
| دیفراسست | - | 2 بار چشمک زدن | H1 |
| محافظت یخ زدگی | - | 3 بار چشمک زدن | E2 |
| ایراد از IPM | - | 4 بار چشمک زن | H5 |
| محافظت بیش از حد جریان | - | 5 بار چشمک زن | E5 |
| محافظت اورلود | - | 6 بار چشمک زن | H4 |
| محافظت دیسشارژ | - | 7 بار چشمک زن | E4 |
| محافظت اورلود | - | 8 بار چشمک زن | H3 |
| محافظت تغذیه خازن | - | 9 بار چشمک زن | L9 |
| ایراد از آی سی EEPROM | - | 11 بار چشمک زن | - |
| محافظت ولتاژ پایین | - | 12 بار چشمک زن | PL |
| محافظت فشار زیاد | - | 13 بار چشمک زن | PH |
| محافظت بیش از حد جریان PFC | - | 14 بار چشمک زن | HC |
| ماژول IDU و ماژول ODU باهم مچ (تطبیق) نیستند | - | - | LP |
| محدودیت فرکانسی (جریان) | 1 بار چشمک زن | - | - |
| محدودیت فرکانسی (دیسشارژ) | 2 بار چشمک زن | - | - |
| محدودیت فرکانسی (اورلود) | 3 بار چشمک زن | - | - |
| محدودیت فرکانسی (محافظت ضدیخ) | 4 بار چشمک زن | - | - |
| نقص در عملکرد سنسور دمای محیطی یونیت خارجی | 6 بار چشمک زن | - | F3 |

فدک تهویه مرکز مجاز سرویس و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی

| شرح خطا | چراغ قرمز | چراغ زرد | کد خطا |
|---|----------------|----------|--------|
| نقص در عملکرد سنسور پایپ یونیت خارجی | 5 بار چشمک زن | - | F4 |
| نقص در عملکرد سنسور دمای دیسشارژر یونیت خارجی | 7 بار چشمک زن | - | F5 |
| دما برای عملیات به یونیت رسیده است | 8 بار چشمک زن | - | - |
| محدودیت فرکانسی (پاور یا تغذیه) | 13 بار چشمک زن | - | - |
| محافظت از فن | 14 بار چشمک زن | - | - |
| خطای ارتباطی | - | - | E6 |
| خطا از سنسور دمای محیطی یونیت داخلی | - | - | F1 |
| خطا از سنسور دمای پایپ یونیت داخلی | - | - | F2 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



اسپلنت مدل دیواری UMATIC

| شرح خطا | کد خطا |
|---------------------------------------|--------|
| ایراد از سنسور محیطی دمای یونیت داخلی | F1 |
| ایراد از سنسور یونیت داخلی | F2 |
| ایراد از موتور PG | H6 |
| ایراد از موتور فن PG | U8 |
| نقص در عملکرد محافظت از خازن | C5 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>



اسپیلت مدل ایستاده TOWER

| شرح خطا | کد خطا |
|--|--------|
| محافظت فشار زیاد از کمپرسور یا محافظت ولتاژ زیاد سیستم | E1 |
| محافظت ضد یخ یونیت داخلی | E2 |
| محافظت فشار پایین از کمپرسور یا محافظت ولتاژ پایین سیستم | E3 |
| محافظت دمای زیاد اط شلنگ | E4 |
| محافظت جریان بیش از حد | E5 |
| محافظت ضد عفونی | E6 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



اسپلیت مدل ایستاده بزرگ RF-28W

| شرح خطا | کد خطا |
|--|--------|
| محافظت فشار زیاد کمپرسور | E1 |
| محافظت ضد یخ یونیت داخلی | E2 |
| محافظت فشار پایین کمپرسور | E3 |
| محافظت دمای دیسشارژ کمپرسور | E4 |
| محافظت جریان بیش از حد یا محافظت کمپرسور از اورلود | E5 |
| سنسور دمای محیطی یونیت داخلی | F0 |
| سنسور دمای یونیت داخلی | F1 |
| سنسور دمای یونیت خارجی | F2 |
| سنسور دمای محیطی یونیت خارجی | F3 |
| سنسور دمای دیسشارژ | F4 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



اسپلیت مدل کانالی FG

| شرح خطا | کد خطا |
|------------------------------|--------|
| حفاظت چسبندگی AC کنتاکتور | EH |
| حفاظت فشار بیش از حد کمپرسور | E1 |
| حفاظت ضد یخ زدگی یونیت داخلی | E2 |
| حفاظت فشار پایین کمپرسور | E3 |
| سنسور دمای دیسشارژ کمپرسور | E4 |
| حفاظت اورلود کمپرسور | E5 |
| خطای ارتباطی | E6 |
| حفاظت اورلود یونیت داخلی | E8 |
| حفاظت موتور فن | E9 |
| سنسور دمای محیطی یونیت داخلی | F0 |
| سنسور دمای یونیت داخلی | F1 |
| سنسور دمای کندانسور | F2 |
| سنسور دمای یونیت خارجی | F3 |
| سنسور دمای دیستارژ | F4 |



جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

اسپلیت مدل کانالی ، کاستی ، زمینی U-MATCH

| شرح خطا | کد خطا |
|--|--------|
| خطای پمپ | E0 |
| محافظ فشار زیاد کمپرسور | E1 |
| محافظ ضد عفونی در فضای باز | E2 |
| محافظ فشار پایین کمپرسور | E3 |
| محافظ دمای زیاد خروجی کمپرسور | E4 |
| کمپرسور بیش از اندازه گرم می باشد | E5 |
| خطای ارتباطی | E6 |
| موتور فن یونیت داخلی | E8 |
| محافظت کنترل سطح آب | E9 |
| سنسور محیطی یونیت داخلی | F0 |
| سنسور دمای یونیت داخلی | F1 |
| سنسور دمای کندانسور | F2 |
| سنسور دمای محیطی یونیت خارجی | F3 |
| سنسور دمای خروجی کمپرسور | F4 |
| ایراد از سنسور دمای اتاق یونیت داخلی و یا سیم کشی کنترل / خطای ارتباطی | F5 |
| شیر نرمال هوا بسته است | FF |
| سیم کشی کنترلر اشتباه است | CC |
| کلیدها به خاطر اشتباه در سیم کشی کنترل قفل شده اند | EE |



جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

مدل مولتی اسپلیت FREE MATCH

| شرح خطا | کد خطا |
|---|---------|
| محافظ فشار زیاد کمپرسور | E1 |
| محافظ ضد یخ زدگی یونیت داخلی | E2 |
| محافظت فشار پایین کمپرسور / حالت روی مد اشتباه انتخاب شده است / نقص در عملگر جامپر(محافظتی خازن) / خرابی EEPROM | E3 |
| محافظ خروجی کمپرسور | E4 |
| محافظ بیش از حد جریان کمپرسور / محافظت اورلود کمپرسور / محافظت PFC / محافظت IPM | E5 |
| خطای ارتباطی | E6 |
| دیفرست روغن داغ | Defrost |
| خطای سیستم یونیت / سنسور پایپ یونیت خارجی | F2 |
| خطای کمپرسور / خطای نشت آب | E9 |
| سنسور دمای یونیت داخلی | F0 |
| سنسور پایپ یونیت داخلی | F1 |
| سنسور دمای پایپ یونیت خارجی | F2 |
| سنسور دمای محیطی یونیت خارجی | F3 |
| سنسور دمای خروجی کمپرسور / یونیت خارجی | F4 |
| سنسور دمای محیطی / خطا از سیم کشی کنترلر | F5 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



مدل کولر پنجره ای SUPER-CR3-U

| شرح خطا | کد خطا |
|------------------------|--------|
| سنسور دمای محیطی یونیت | F1 |
| سنسور دمای پایپ | F2 |

جامع ترین بانک ارور کولر گازی گری

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



دستگاه پرتابل CMATIC

| شرح خطا | کد خطا |
|------------------------------|--------|
| سنسور دمای محیطی یونیت داخلی | F1 |
| سنسور یونیت داخلی | F2 |
| سنسور کندانسور / یونیت خارجی | F4 |
| محافظت جریان بیش از حد | E5 |
| حفاظت بیش از حد | U8 |