



## کد خطا یا ارور کولر گازی هیوندای

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

### مدل اینورتر گرید A

کد خطا	شرح خطا	رفع عیب
E1	نقص در سنسور دمای اتاق	۱ - کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و به طور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد ۲ - در صورت صحیح بودن محل اتصال میتوان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد
E2	نقص در سنسور دمای کویل ( Out Door)	۱ - کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و به طور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد ۲ - در صورت صحیح بودن محل اتصال میتوان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد
E3	نقص در سنسور دمای کویل ( in Door)	۱- کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و به طور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد ۲ - در صورت صحیح بودن محل اتصال میتوان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد
E4	نقص در عملکرد موتور DC یا موتور فن پنل	۱- کنترل کنید که سیم های موتور فن پنل به درستی متصل شده باشد ۲ - کنترل کنید که ایا موتور فن پنل به خوبی کار می کند یا خیر؟ ۳ - اگر مورد ۱ و ۲ صحیح هستند پس برد الکترونیکی معیوب است
E5/5E	نقص ارتباط بین پنل و کندانسور	۱- کابل رابط بین پنل و کندانسور را کنترل نمایید. ۲ - ارتباط کابل پنل و برد را کنترل نمایید ۳ - ارتباط سیم در برد کنترل یونیت خارجی را کنترل نمایید ۴ - کنترل کنید که ایا چراغ شاخص در برد یونیت خارجی کار می کند یا خیر ۵ - برد الکترونیکی را کنترل نمایید که ایا خرده براده سبب اتصال نشده ۶ - اگر همه ۵ مورد بالا صحیح هستند برد کنترلی احتمالا معیوب بوده و باید تعویض گردد.
F1	نقص قطعات IPM	برد الکتریکی IPM جدید نصب شود
F2	نقص قطعات PFC	برد الکتریکی PFC را تعویض کنید یا کل جعبه کنترل یونیت خارجی را تعویض کنید

مرکز مجاز سرویس و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی

مدار کمپرسور را کنترل نمایید	نقص عملکرد کمپرسور	F3
۱ - کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است ۲ - اگر مکانش درست است پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد	نقص سنسور دمای اگزوز	F4
۱ - کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته است و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است ۲ - اگر مکانش درست است پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد	محافظ پوشش بالای کمپرسور	F5
۱ - کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته است و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است ۲ - اگر مکانش درست است پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد	نقص در سنسور دمای محیط کندانسور	F6
۱ - کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته است و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است ۲ - اگر مکانش درست است پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد	محافظ ولتاژ زیاد / کم	F7
۱ - کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته است و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است ۲ - اگر مکانش درست است پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد	نقص در ارتباط قطعات کندانسور	F8
۱ - کنترل کنید که کف E2PROM پنل با برد به طور اشتباه جوش خورده باشد ۲ - اگر مورد ۱ صحیح باشد پس E2PROM یا جعبه کنترل شکسته است و باید تعویض گردد	نقص در EEPROM کندانسور	F9
۱ - کنترل کنید که کف E2PROM پنل با برد به طور اشتباه جوش خورده باشد ۲ - اگر مورد ۱ صحیح باشد پس E2PROM یا جعبه کنترل شکسته است و باید تعویض گردد	نقص در موتور فن Dc کندانسور	F0
۱ - کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است ۲ - اگر مکانش درست است پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد	نقص در سنسور دمای مکش	FA

## کد خطا یا ارور کوئلر گازی هیوندای



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

### مدل اینورتر گرید B

شرح خطا	کد خطا
مشکل خطا از سنسور دمای اتاق می باشد. مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود. سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1
اشکال این ارور از سنسور دمای سیم پیچ کمپرسور می باشد. بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E2
علت خطا از سنسور دمای سیم پیچ پنل بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E3
این خطا مربوط است به عملکرد نادرست موتور فن پنل از سالم بودن فن مطمئن شوید سیم های ارتباطی چک شود ممکن است خرابی از مدار برد باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E4

## کد خطا یا ارور کولر گازی هیوندای



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

مدل غیر اینورتر

کد خطا	شرح خطا	رفع عیب
E1	نقص سنسور دمای اتاق	<p>۱ - کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و به طور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد</p> <p>۲ - در صورت صحیح بودن محل اتصال میتوان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد</p>
E2	نقص سنسور دمای سیم پیچ کمپرسور ( ) out door	<p>۱ - کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و به طور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد</p> <p>۲ - در صورت صحیح بودن محل اتصال میتوان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد</p>
E3	نقص سنسور دمای سیم پیچ پنل	<p>۱ - کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و به طور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد</p> <p>۲ - در صورت صحیح بودن محل اتصال میتوان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد</p> <p>۳ - احتمال کمبود گاز در سیستم که پایین بودن فشار گاز کنترل شود</p>
E4	نقص عملکرد موتور فن پنل	<p>۱ - کنترل نمایید که اتصالات موتور فن پنل به درستی متصل شده است.</p> <p>۲ - کنترل کنید که موتور فن سالم باشد</p> <p>۳ - در صورت صحیح بودن موارد ۱ و ۲ می توان نتیجه گرفت برد کنترلی معیوب است</p>