



کد خطا یا ارور کولر گازی افترون
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

پنل داخلی

شرح خطا	کد خطا
آی سی EEPROM	E0
خطای ارتباطی بین واحد داخلی و خارجی	E1
معاینه سیگنال عبور از صفر ، خطای ارتباطی	E2
سرعت موتور فن	E3
سنسور دمای آوت دور OUTDOOR	E5
سنسور دمای واحد داخلی	E6
محافظت اینورتر	P0
محافظت آوت دور در برابر ولتاژ	P1
محافظت سنسور دیشارژ کمپرسور	P2
سنسور خارجی محافظت نشده است	P3
محافظت راه انداز کمپرسور	P4



کد خطا یا ارور کولر گازی افترون

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

پنل خارجی

شرح خطا	کد خطا
آی سی EEPROM	E0
سنسور پایپ واحد داخلی	E1
سنسور پایپ واحد داخلی	E2
سنسور پایپ واحد داخلی	E3
سنسور پایپ واحد خارجی	E4
محافظ ولتاژ کمپرسور	E5
سنسور پایپ واحد داخلی	E6
خطای ارتباطی بین برد و نمایشگر	E7
سنسور دمای دیسشارژ کمپرسور	P0
محافظت فشار زیاد	P1
محافظت فشار کم	P2
محافظت جریان کمپرسور	P3
محافظت اینورتر	P4
سنسور واحد خارجی	P5
محافظت در برابر دمای زیاد کندانسور	P6
محافظت راه اندازی کمپرسور	P7
محافظت PFC	PF