

## کاملترین ارور یا کد خطا کولر گازی زد وال

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



| شرح خطا                | کد خطا |
|------------------------|--------|
| خطای موتور PG.         | F6     |
| سنسور دمای یونیت داخلی | F7     |
| سنسور پایپ یونیت داخلی | F8     |
| سنسور پایپ یونیت خارجی | F9     |
| خطای موتور PG          | FF06   |
| سنسور دمای یونیت داخلی | FF07   |
| سنسور دمای یونیت داخلی | FF08   |
| سنسور پایپ یونیت خارجی | FF09   |