

کد خطا یا ارور کولر گازی کی جی
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

خطاهای مدل پرتابل



شرح خطا	کد خطا
خطای محافظ فازها می باشد سوختگی محافظ خرابی برد اصلی فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.	F1
خطای محافظ فازها می باشد سوختگی محافظ خرابی برد اصلی فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.	F2
مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	F3
خطای محافظ ولتاژ کم	F4
خطای گرمای زیاد خرابی برد الکترونیک فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.	F5
مشکل خطا از اورلود می باشد سوختگی اورلود خرابی برد اصلی فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.	F6
خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.	F7
مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد	F8
این خطا یخزدگی می باشد	F9

فدکا تھوپہ