

## کد خطا یا ارور کولر گازی پاکشو ما

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>



شرح خطا	کد خطا
ایراد از نرم افزار برد	E1
سنسور دمای لوله کندانسور	E2
سرعت فن داخلی خارج از محدوده کنترل	E3
سنسور محیط داخلی	E5
سنسور لوله اوپراتور	E6
سنسور دمای کندانسور	E7
خطای ارتباط بین پنل و کمپرسور	E9
نشستی ( در صورت سالم بودن تست نشستی سنسور لوله اوپراتور تعویض شود)	EC